

# STAND DER TECHNIK

## zur Entleerung von 500-1000 kg Bigbags für Polymer-Additive



**1**

Vergewissern Sie sich, dass das Belüftungssystem eingeschaltet ist. Befestigen Sie den großen Bigbag über dem Fülltrichter.



**2**

Öffnen Sie den Bodenverschluss.



**3**

Befestigen Sie den Bigbag am Fülltrichter, um Verschütten zu vermeiden.



**4**

Das Produkt sollte durch die Schwerkraft entleert werden.



**5**

Ziehen Sie den in die Länge indem Sie ihn ein wenig anheben.



**6**

Schütteln Sie kräftig alle vier Ecken des Bigbags um Materialreste vollständig auszutragen.

Achten Sie darauf, dass der leere Bigbag sorgfältig zusammengefaltet und in einem anderen Plastiksack zur Entsorgung eingepackt ist. Verschließen Sie den Entsorgungssack sorgfältig zwischen den einzelnen Befüllungen. Wenn der Entsorgungssack voll ist, verschließen und versiegeln Sie ihn und legen den Bigbag in einen Versandbehälter zur fachgerechten Entsorgung, wie zum Beispiel zur Verbrennung oder zur Endlagerung auf einer überwachten Deponie.